

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Prostownik samochodowy 12/24V, Typ: G80039, Model: GZL-50



Wyprodukowano dla
GEKO Sp. z o.o. Sp. k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Zapoznanie się z wszelkimi instrukcjami, niezbędnymi do bezpiecznego użytkowania i obsługi oraz zrozumienie wszelkiego ryzyka, jakie może wystąpić podczas eksploatacji urządzenia należy do obowiązków ich użytkownika.



Instrukcja obsługi

JĘZYK POLSKI

UWAGA!!!

**Ze względu na ciągłe doskonalenie produktów zamieszczone w instrukcji zdjęcia oraz rysunki mają charakter poglądowy i mogą różnić się od zakupionego towaru.
Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji.**

Charakterystyka produktu:

solidna metalowa obudowa prostownika

przeznaczony do akumulatorów o napięciu 12V / 24V

maksymalna pojemność obsługiwanych akumulatorów – max. 400Ah

łatwa intuicyjna obsługa prostownika

funkcja szybkiego ładowania „FAST CHARGE”

obudowa z dużą liczbą otworów wentylacyjnych które zapewniają efektywne chłodzenie prostownika

posiada praktyczny uchwyt do przenoszenia

Specyfikacja techniczna:

Napięcia zasilania: 230V

Obsługiwane akumulatory: 12V / 24V

Pojemność akumulatorów: 40Ah – 400Ah

Napięcia ładowania: 12V – 28A ; 24V – 25A

Funkcja szybkiego ładowania: TAK

Stopień ochrony: IP20

Szanowny Kliencie!!

Dziękujemy za zakup naszego produktu, życzymy satysfakcji z jego użytkowania. Zostałeś właścicielem zespołu prostowniczego marki GEKO. Prostownik ten, charakteryzujący się maksymalnym bezpieczeństwem i prostą obsługą, jest niezawodnym, o wysokiej wydajności urządzeniem o szybkiej instalacji i gotowości do użycia.

Choć jest prosty w obsłudze, jego eksploatacja musi być zgodna z wymogami zawartymi w niniejszej instrukcji oraz z przepisami BHP obowiązującymi na terenie na którym jest użytkowany.

ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Osoby porażone prądem elektrycznym- należy odłączyć źródło zasilania lub zabezpieczając się suchym izolatorem, porażoną osobę należy odprowadzić od przewodu elektrycznego. Należy uważać, aby porażonej osoby nie dotknąć gołymi rękoma dopóki nie zostanie odprowadzona z dala od przewodu elektrycznego. Należy natychmiast wezwać pomoc w postaci wykwalifikowanego i przeszkolonego personelu.

ZASTOSOWANIE:

Za pomocą zespołów prostownikowych GZL30 i GZL50 można ładować wszystkie akumulatory kwasowo ołowiowe 12 V i 24 V, także akumulatory z elektrolitem związanym. Prostownik zabezpieczony jest wyłącznikiem termicznym, który rozłącza układ gdy przegrzeje się transformator i ponownie łączy po jego ostygnięciu. Może on ładować zarówno akumulatory wyjęte z samochodu, jak i niewymontowane. Przewidywane zastosowanie prostowników to warsztaty samochodowe, stacje kontroli pojazdów, stacje benzynowe i sklepy motoryzacyjne.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Nieprzestrzeganie poniższych ostrzeżeń i ingerowanie w konstrukcję urządzenia zwalnia producenta z odpowiedzialności za szkody wynikłe z jego pracy wyrządzone ludziom, zwierzętom i mieniu lub samemu urządzeniu i anuluje prawa gwarancyjne.

- a) Prostownik przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń przy sprawnej wentylacji. W żadnym wypadku nie używać prostownika na deszczu ani nie przechowywać w wilgotnym pomieszczeniu.
- b) Zakaz palenia papierosów- podczas obsługi prostownika nie wolno palić papierosów ani używać otwartego ognia. Zapobiegaj pojawianiu się iskrzenia w bezpośrednim sąsiedztwie akumulatora. Prostownik zawiera elementy takie jak przełączniki i przekładniki, które mogą wytwarzać iskry. Ładowarkę należy ustawić w taki sposób, aby iskrzenie nie powodowało zagrożenia (zalecana odległość min. 1 m od akumulatora).
- c) Środki ostrożności dotyczące elektryczności- wewnątrz prostownika istnieją wysokie napięcia. Z tego względu, mogą go otwierać tylko wykwalifikowani i upoważnieni do tego celu elektrycy.
- d) Użytkownik nie może przekraczać maksymalnych parametrów na jakie urządzenie zostało skonstruowane.
- e) Przed włączeniem należy upewnić się, że kabel zasilający i inne elementy urządzenia są w dobrym stanie.
- f) Zachować ostrożność przy obchodzeniu się z elektrolitem, używać rękawic i okularów ochronnych, zalecana jest też odzież ochronna.
- g) Nie uruchamiać zespołu niekompletnego, nie demontować żadnych części.
- h) Utrzymywać przewód zasilający i włączniki z dala od rozbryzgów wody lub innych płynów oraz chronić przed opadami atmosferycznymi.
- i) Nie przemieszczać prostownika kiedy jest on uruchomiony.

ŁADOWANIE AKUMULATORA

a) Przed rozpoczęciem ładowania należy oczyścić zaciski akumulatora, odkręcić korki, uzupełnić poziom elektrolitu wodą destylowaną do około 10 mm nad górną powierzchnię płytek. Korki podczas ładowania muszą być odkręcone (dotyczy akumulatorów kwasowo-ołowiowych).

b) Następnie podłączyć należy akumulator, zwracając uwagę na odpowiednie położenie przycisku 12 / 24 V ze względu na wartość napięcia znamionowego akumulatora 12 V lub 24 V oraz prawidłową polaryzację i kolejność (dla typowych instalacji z masą na „-”): czerwony przewód „+” do bieguna dodatniego akumulatora, następnie czarny przewód „-” do bieguna ujemnego. Zaciski muszą zapewniać pewny styk.

c) Przed podłączeniem wtyczki kabla zasilającego do źródła napięcia wybrać włącznikiem „MIN / BOOST” sposób ładowania: MIN- ładowanie normalne, MAX- ładowanie szybkie. Dopuszcza się ładowanie w tym trybie do 10min. Wskaźnik wychyłowy informuje o aktualnej wartości prądu ładowania. Zespoły prostownikowe przystosowane są do zasilania jednofazowym napięciem sieciowym o wartości 230V, 50 Hz i dostarczane są wraz z przewodem sieciowym zaopatrzonym w odpowiednią wtyczkę, o długości około 2m. Wtyczka musi zostać podłączona do gniazda wyposażonego w bolec ochronny. Jeżeli długość kabla nie wystarcza do podłączenia, należy zastosować przedłużacz o grubości żył równych co najmniej grubości żył zamontowanego przewodu zasilającego. Przewodów do łączenia z akumulatorem nie wolno przedłużać ze względu na zwiększone spadki napięcia na dłuższych kablach.

d) Po zakończeniu ładowania wyłączyć prostownik, odłączyć kable od akumulatora (najpierw biegun połączony z masą pojazdu, zazwyczaj „-”)

SKŁADOWANIE ORAZ KONSERWACJA

Podczas przerwy w użytkowaniu prostownika należy oczyścić go szmatką zwilżoną w wodzie z mydłem. (Czynność wykonać starannie dbając o to aby woda nie dostała się do środka urządzenia.) Prostownik składować w suchym miejscu o możliwie stałej temperaturze stosując do tego oryginalny karton. Właściwa konserwacja sprzętu jest kluczowa dla zapewnienia jego sprawności.

OCHRONA ŚRODOWISKA



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami bytowymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. Informacji o lokalizacji miejsc zbiórki zużytego sprzętu udzielają władze lokalne. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.



Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE - 22

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

GEKO Sp. z o.o. Sp. K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

Prostownik samochodowy 12/24V, Typ: G80039, Model: GZL-50

spełnia wymagania Parlamentu Europejskiego i Rady:
2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej,
oraz norm EN 60335-1:2012+A11+2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019;
EN 60335-2-29:2004+A11:2018, EN 62233:2008+AC:2008; EN 55014-1:2017+A11:2020,
EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019
jest zgodny z certyfikatem typu WE nr ce-638-01-040821 z dnia 04.08.2021
wydanego przez CGS Test Hizmetleri Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketi
Kayışdağı Mah. Gülçin Sok. No:2/2 Ataşehir İstanbul
İstanbul Country : Turkey
Phone : +90 216 415 70 73, Fax : +90 216 415 70 73
Email : info@cgstestmerkezi.com, Website : www.cgstestmerkezi.com/
Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 2891

Niniejsza Deklaracja Zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli produkt zostanie zmieniony lub przebudowany bez zgody producenta.

**Za przygotowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej
odpowiada:**

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 07.03.2022
Miejsce i data wystawienia

Larysa Kowalczyk
Nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej



Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE - 22

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

***Prostownik samochodowy 12/24V,
Typ: G80039, Model: GZL-50***

spełnia wymagania Parlamentu Europejskiego i Rady:
2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
oraz norm EN 62321-3-1:2014, EN 62371-4:2014, EN 62321-5:2014, EN 62321-7-1:2015,
EN 62321-7:2017, EN 62321-6:2015
jest zgodny z certyfikatem typu WE nr 64.169.17.04505.01 z dnia 03.11.2017
wydanego przez TÜV SÜD Product Service GmbH
Ridlerstraße 65 80339 MÜNCHEN
Country : Germany
Phone : +49 (89) 50084261 Fax : +49 (89) 50084230
Email : ps.zert@tuvsud.com Website : <http://tuvsud.com/ps>
Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 0123

Niniejsza Deklaracja Zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli produkt zostanie zmieniony
lub przebudowany bez zgody producenta.

**Za przygotowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej
odpowiada:**

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 05.03.2022
Miejsce i data wystawienia

Larysa Kowalczyk
Nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej

ENGLISH

WARNING!!!

The ongoing development of the products may mean that the content of the user guide can change without notice.

These differences cannot be the basis for complaint.

Characteristics of the product:

solid metal work

built to batteries with a daily voltage of 12V / 24V

maximal power consumption of batteries - max. 400Ah

łatwa intuityjna obsługa prostownika

"FAST CHARGE" function

obscowa z dużą liczbą otworów wentylacyjnych które zapewniają effective effect włożenie prostownika

the practical effects of the aid

Technical specifications:

Low voltage: 230V

Low battery: 12V / 24V

Battery capacity: 40Ah - 400Ah

Current rating: 12V - 28A; 24V - 25A

Function of transfer: YES

High voltage: IP20

Dear Customer!!

Thank you for purchasing our product, we wish you satisfaction in using it. You have become the owner of the GEKO rectifier unit. This charger is characterized by maximum safety and simple operation, is a reliable, high-performance device that is quickly installed and ready for use. Although it is easy to use, its operation must comply with the requirements contained in this manual and with the health and safety regulations in force in the area where it is used.

RULES FOR GRANTING FIRST AID

People with an electric shock - disconnect the power source or protect themselves with a dry insulator, lead the affected person away from the electric wire. Be careful not to touch the affected person with your bare hands until it is led away from the electric wire. Qualified and trained personnel should be called in immediately.

APPLICATION:

All 12 V and 24 V lead-acid batteries, including bound electrolyte batteries, can be charged with the GZL30 and GZL50 charger units. The rectifier is protected by a thermal switch which disconnects the system when the transformer overheats and reconnects when it cools down. It can charge both the batteries removed from the car and those that are not removed. The intended use of the rectifiers is car repair shops, vehicle inspection stations, gas stations and automotive stores.

SAFETY RULES

Failure to comply with the following warnings and interfering with the design of the device relieves the manufacturer from liability for damage caused to people, animals and property or the device itself and cancels the warranty rights.

- a) The charger is intended only for indoor use with efficient ventilation. Never use the charger in the rain or store it in a damp room.
- b) No smoking - do not smoke or use open fire when operating the charger. Avoid sparking in the immediate vicinity of the battery. The rectifier contains components such as switches and relays that it can produce sparks. Position the charger in such a way that sparking does not cause a hazard (recommended distance min. 1 m from the battery).
- c) Electricity precautions - There are high voltages inside the charger. For this reason, it may only be opened by qualified and authorized electricians.
- d) The user cannot exceed the maximum parameters for which the device has been designed.
- e) Before switching on, make sure that the power cord and other parts of the device are in good condition.
- f) Exercise caution when handling electrolyte, use protective gloves and goggles, and protective clothing is recommended.
- g) Do not start up the incomplete unit, do not disassemble any parts.
- h) Keep the power cord and switches away from splashes of water or other liquids, and protect against precipitation.
- i) Do not move the charger while it is running.

BATTERY CHARGING

- a) Before starting charging, clean the battery terminals, unscrew the plugs, top up the electrolyte level with distilled water up to about 10 mm above the top surface of the plates. The plugs must be unscrewed during charging (applies to lead-acid batteries).
- b) Then connect the battery, paying attention to the correct position of the 12/24 V button due to the rated voltage of the 12 V or 24 V battery and the correct polarity and sequence (for typical installations with ground on "-"): red wire "+" To the positive battery terminal, then the black "-" wire to the negative terminal. The terminals must ensure a firm contact.
- c) Before connecting the power cord plug to the voltage source, use the "MIN / BOOST" switch to select the charging method: MIN- normal charging, MAX- fast charging. It is allowed to charge in this mode for up to 10 minutes. The tilt indicator shows the current value of the current charging. The rectifier sets are designed to be supplied with a single-phase mains voltage of 230V, 50Hz and are supplied with a power cord with an appropriate plug, approximately 2m long. The plug must be connected to a socket equipped with a protective pin. If the cable is not long enough for the connection, use an extension cord with a conductor thickness at least equal to that of the installed power cord. The cables for connecting with the battery must not be extended due to increased voltage drops on longer cables.
- d) After charging is complete, turn off the charger, disconnect the cables from the battery (the pole connected to the ground of the vehicle first, usually "-")

STORAGE AND MAINTENANCE

When not using the charger, clean it with a cloth moistened with soapy water. (Perform the operation carefully, ensuring that water does not get inside the device.) Store the charger in a dry place with as constant temperature as possible, using the original cardboard box. Proper maintenance of your equipment is essential to keeping your equipment in good working order.

STARTING (GZL-70 only)

- a) Connect the charger to the vehicle, paying attention to the appropriate terminal due to the rated voltage of the battery 12 V or 24 V and the correct polarity and sequence (for typical installations with ground on "-"): red wire "+" to the positive pole of the battery , then the black wire "-" to vehicle ground. The terminals must ensure a firm contact.
- b) Set the CHARGE / START switch to the START position.
- c) Actuate the starter: maximum 5 cycles of 3 seconds of operation followed by 120 seconds of rest. If the vehicle is not started within this time, wait 15 minutes before trying again.
- d) Disconnect the wires.



This product was CE marked - 22

CE DECLARATION OF CONFORMITY

GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
declare under our own responsibility that the product:

**12 / 24V car charger,
Type: G80039, Model: GZL-50**

meets the requirements of the European Parliament and the Council:

2014/35 / EU of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits, 2014/30 / EU of 26 February 2014 on the harmonization of laws Member States relating to electromagnetic compatibility,
and standards EN 60335-1: 2012 + A11 + 2014 + A13: 2017 + A1: 2019 + A14: 2019 + A2: 2019;
EN 60335-2-29: 2004 + A11: 2018, EN 62233: 2008 + AC: 2008; EN 55014-1: 2017 + A11: 2020,
EN 55014-2: 2015, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019
complies with the EC type certificate no. CE-638-01-040821 of 04.08.2021

issued by CGS Test Hizmetleri Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonymous Şirketi

Kayışdağı Mah. Gülçin Juice. No: 2/2 Ataşehir İstanbul

İstanbul Country: Turkey

Phone: +90 216 415 70 73, Fax: +90 216 415 70 73

Email: info@cgstestmerkezi.com, Website: www.cgstestmerkezi.com/

Identification number of the notified body: 2891

**The declaration of conformity becomes invalid
when the product has been modified without producer's agreement.**

**Name and address of the person authorised to compile the
technical file:**

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Larysa Kowalczyk

Authorised person

Kietlin, 05.03.2022

Place and date



This product was CE marked - 22

CE DECLARATION OF CONFORMITY

GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
declare under our own responsibility that the product:

***12 / 24V car charger,
Type: G80039, Model: GZL-50***

meets the requirements of the European Parliament and the Council:
2011/65 / EU of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment
and standards EN 62321-3-1: 2014, EN 62371-4: 2014, EN 62321-5: 2014, EN
62321-7-1: 2015, EN 62321-7: 2017, EN 62321-6: 2015
complies with the EC type certificate No. 64.169.17.04505.01 of 03/11/2017
issued by TÜV SÜD Product Service GmbH
Ridlerstraße 65 80339 MÜNCHEN
Country: Germany
Phone: +49 (89) 50084261 Fax: +49 (89) 50084230
Email: ps.zert@tuvsud.com Website: <http://tuvsud.com/ps>
Identification number of the notified body: 0123

**The declaration of conformity becomes invalid
when the product has been modified without producer's agreement.**

**Name and address of the person authorised to compile the
technical file:**

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Larysa Kowalczyk
Authorised person

Kietlin, 05.03.2022
Place and date



Gwarant GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Kietlinie, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000815242, posiadająca numer NIP 7722420459 udziela Kupującemu gwarancji na sprawne działanie wprowadzanych przez siebie do obrotu produktów na następujących zasadach:

1. Okres ochrony gwarancyjnej rozpoczyna się w dniu zakupu/wydania towaru i wynosi:

- a.zakup konsumencki - 2 lata: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
- b.zakup komercyjny - 1 rok: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
3. Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. (Dz.U. 2014poz. 827) jest to zakup dokonywany przez osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Okres gwarancji nie wydłuża się z powodu świadczenia gwarancyjnego. Obowiązuje to także dla wymienionych lub naprawionych części. Naprawy przypadające po upływie okresu gwarancji są odpłatne.
5. Na wykonane naprawy odpłatne gwarant udziela 3 miesięcznej gwarancji pod warunkiem dokonania naprawy w warsztacie gwaranta.

1. Gwarancja - stanowi zobowiązanie gwaranta do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych wyrobu (materiałowych, montażowych).

2. Gwarant, za pośrednictwem centralnego punktu serwisowego ustosunkuje się do zgłaszanych przez reklamującego roszczeń w terminie 14 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu, a usunięcie wady w przypadku jej zakwalifikowania do bezpłatnej obsługi gwarancyjnej nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu.
3. Okres naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności pozyskania części zamiennych.

1. Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji wynikające z ujawnienia się w tym okresie ukrytych wad materiałowych, montażowych lub technologicznych.

2. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia urządzenia powstałe z powodu:
 - a.niewłaściwego transportu i magazynowania;
 - b.nie zgodnej z instrukcjami instalacji, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji, oraz w przypadku niewłaściwego doboru narzędzia/osprzętu;
 - c. działania czynników zewnętrznych lub osób trzecich, w szczególności: działania siły wyższej (piorun, pożar, powódzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, zamieszki i zamachy);
 - d.innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta
3. Gwarancja traci ważność w przypadku: zmian konstrukcyjnych lub przeróbek dokonanych przez użytkownika, prób napraw i regulacji nieprzewidzianych w instrukcji obsługi, zaniechania przeglądów eksploatacyjno-konserwacyjnych, stosowanie nieodpowiednich części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

4. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne oraz ulegające zużyciu w trakcie okresu obowiązywania gwarancji, takie jak:

- elementy eksploatacyjne: bębny i szczęki sprzęgła, filtry, głowice żyłkowe, koła, linki rozrusznika, listwy tnące, łańcuchy tnące i prowadnice, noże tnące, paski napędowe, sprzęgła i tarcze cierne, śruby bezpieczeństwa, świece zapłonowe, tarcze, żarówki;
- elementy silnika: cylindry, łożyska, membrany gaźników, panewki, pierścienie, tłoki, wał korbowy;
- elementy skrzyni biegów/przekładni: koła zębate, łańcuchy, pompy hydrauliczne;
- pozostałe elementy eksploatacyjne: amortyzatory, bezpieczniki przeciążeniowe, ciągną i linki sterujące, koła zębate, łożyska, panewki, piasty noża, szczotki węglowe, wpusty zabezpieczające;
- elementy niewymienione w niniejszej karcie gwarancyjnej, a które w sposób oczywisty zużywają się w trakcie pracy.

5. Wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej części zamienne są własnością gwaranta.

6. W zakres naprawy gwarancyjnej nie wchodzi czynności regulacyjne oraz konserwacyjne. Serwis ma prawo pobrać opłatę za dokonanie czynności konserwacyjnych, które należą do obowiązków użytkownika, a wymagają ich dokonania przed przystąpieniem do naprawy.

7. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód wyrządzonych bezpośrednio lub pośrednio osobom lub rzeczom z powodu usterek w urządzeniu lub wynikłych z przedłużonego przestoju pracy urządzenia.

8. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu powinny zostać natychmiastowo zgłoszone przewoźnikowi pod groźbą utraty gwarancji.

9. Gwarancja ta jest oferowana dodatkowo i nie ogranicza praw określonych przez obecne i przyszłe ustawy. W szczególności nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z tytułu przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

IV. ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE

1. Naprawy gwarancyjne na terenie Polski wykonywane są wyłącznie przez Serwis GEKO

2. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest zgłoszenie reklamacji i dostarczenie przez nabywcę kompletnego urządzenia z całym osprzętem (np. łańcuch tnący, prowadnica, tarcza tnąca, noże, głowica żyłkowa, szelki) **wraz z dokumentem zakupu lub innym dokumentem potwierdzającym zakup.**

3. Zgłoszenia naprawy gwarancyjnej dokonuje się na formularzu „PROTOKÓŁ/ZLECENIE NAPRAWY” dołączonym do niniejszej umowy gwarancyjnej. Formularz protokołu można również pobrać ze strony internetowej: <http://b2b.geko.pl>. Protokół musi w szczególności zawierać dokładny opis usterki lub niesprawności urządzenia. Zgłaszający reklamację winien również podać w celach korespondencyjnych swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres, nr telefonu.

4. W przypadku niespełnienia któregoś z warunków określonych 2 i 3, przyjmujący reklamację ma prawo odmówić przyjęcia urządzenia do naprawy i zwrócić do zgłaszającego na jego koszt.

5. W przypadku stwierdzenia wady urządzenie wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przekazać do miejsca zakupu lub przesłać do centralnego punktu serwisowego GEKO na adres: GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Spacerowa 3, 97-500 Kietlin.

6. W przypadku wysyłki do punktu serwisowego nabywca jest obowiązany przesyłkę właściwie opakować, a także oddać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy transport (należy usunąć płyny eksploatacyjne). W szczególności opakowanie powinno: być odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym; być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki; posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki.

7. Nabywca nie może żądać naprawy uszkodzonego urządzenia w miejscu użytkowania, nawet jeżeli urządzenie jest objęte obsługą gwarancyjną

8. Urządzenie należy dostarczyć do reklamacji czyste. Konieczność oczyszczenia narzędzia - w celach naprawy w serwisie - jest usługą płatną.

9. W przypadku naprawy odpłatnej lub nieuzasadnionego zgłoszenia reklamujący ponosi koszt weryfikacji uszkodzenia, ewentualnej naprawy, oraz koszty związane ze spedycją.

10. Naprawy pozagwarancyjne (odpłatne) są realizowane w oparciu o indywidualne uzgodnienia reklamującego z serwisem.

11. Aktualny cennik usług serwisowych można uzyskać pod numerem telefonu (+48) 698-642-358 lub drogą mailową: serwis@geko.pl

12. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI GWARANCJI I NAPRAWY SERWISOWEJ

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia gwarancji jest Gwarant (GEKO Sp. z o.o. Sp.k, email: geko@geko.pl, nr tel. (+48) 44 682 40 04). Pełna informacja na temat przetwarzania danych i praw, jakie Państwu przysługują dostępna jest na stronie: <https://b2b.geko.pl/polityka-prywatnosci>, 13